



© Gebrauchsanweisung
© Instructions for use
© Instrucciones de uso
© Mode d'emploi
© Gebruiksaanwijzing

© Istruzioni per l'uso
© Modo de utilização
© Brugsanvisning
© Bruksanvisning
© Instrukcja obsługi

© Οδηγίες χρήσης
© Návod k použití
© Navodilo za uporabo
© Návod na použitie
© Способ применения

WENKO®

© Mikrowellen-Garer
Mikrowellen-Garer ideal für Kartoffeln, Mais, Backwaren, Tortillas und vieles mehr.

Gebrauchsanweisung:

Legen Sie bis zu 4 gewaschene und ungeschälte Kartoffeln oder andere geeignete Lebensmittel, in den Garer. Schließen Sie die Lasche des Garers und legen ihn in die Mikrowelle. Wenn Sie die Mikrowelle auf mittlere Stufe stellen, beträgt die Garzeit 4 Minuten. Je weniger die Watteinstellung beträgt, desto länger wird die Garzeit der Lebensmittel. Nehmen Sie den Garer vorsichtig aus der Mikrowelle. Entfernen Sie ebenso die Lebensmittel vorsichtig aus dem Garer.

Warnhinweise:

Wenn Ihre Mikrowelle einen Drehteller hat, stellen Sie fest, dass sich der Garer unbeeinträchtigt während des Garens drehen kann. Dies verhindert anbrennen, welches zu Feuer führen kann. Falls Ihre Mikrowelle keinen Drehteller hat, wenden Sie den Garer vorsichtig nach der Hälfte der Zeit.

WICHTIG!

Garzeiten können sich je nach Einstellung oder Anzahl der Lebensmittel variieren. Falls die Lebensmittel noch nicht den gewünschten Verzehrzustand erreicht haben, können Sie die Garzeit immer um eine weitere Minute verlängern. Der Artikel sowie der Inhalt können heiß sein.

ACHTUNG!

Verwenden Sie diesen Artikel ausschließlich in der Mikrowelle.
NICHT im Ofen verwenden.
NICHT in der Mikrowelle mehr als 4 Minuten auf einmal erhitzen.
NICHT die höchste Stufe verwenden.
NICHT ohne Lebensmittel erhitzen.
KEINER Flamme aussetzen.
NICHT unbeaufsichtigt verwenden.
NICHT neben/auf heißen Gegenständen platzieren.
KEINE ölichen oder frittierten Lebensmittel erhitzen.
Der Artikel kann bei 30°C mit der Hand unter fließendem Wasser gewaschen werden.

© Microwave cooker

Microwave cooker ideal for potatoes, maize, baked products, tortillas and much more.

Instructions for use:

Place up to 4 washed and unpeeled potatoes or other suitable items of food into the cooker. Close the flap of the cooker and place it into the microwave oven. If you set the microwave oven to medium, the cooking time will be 4 minutes. The lower the watt setting, the longer the cooking time of the food. Take the cooker carefully out of the microwave oven. Then also take the food carefully out of the cooker.

Warning:

If your microwave oven is equipped with a turntable, please ensure that the cooker can rotate freely during cooking. This prevents burning, which may lead to a fire. If your microwave oven does not have a turntable, please turn the cooker carefully after half of the cooking time.

IMPORTANT!

Cooking times may vary depending on the setting or the quantity of food. If the food is not yet ready for consumption, you can extend the cooking time by a minute at a time. The item and the contents may be hot.

CAUTION!

Use this item only in the microwave oven.
Do NOT use in the oven.
Do NOT heat in the microwave oven for more than 4 minutes at a time.
Do NOT use at the highest level.
Do NOT heat when empty.
Do NOT expose to flames.
Do NOT leave unattended.
Do NOT position next to/on hot objects.
Do NOT heat any oily or battered foods.
The item can be hand-washed at 30°C under running water.

© Cuiseur pour four microondes

Cuiseur pour four microondes parfait pour les pommes de terre, le maïs, les articles de boulangerie, les tortillas et bien plus encore.

Mode d'emploi :

Placez au maximum 4 pommes de terre lavées non épluchées ou d'autres aliments appropriés dans le cuiseur.
Fermez ensuite la collerette du cuiseur et placez ce dernier dans le four microondes. La durée de cuisson est de 4 minutes si vous réglez votre four microondes

sur la puissance moyenne. Plus le réglage de puissance en watts est bas, plus long sera le temps de cuisson de vos aliments. Sortez le cuiseur avec précautions du four microondes. Enlevez les aliments du cuiseur, toujours avec précautions.

Avertissements :

Si votre four microondes est équipé d'un plateau tournant, assurez-vous que le cuiseur peut tourner sans perturbation durant la cuisson. Ceci empêchera les adhésions de brûlures, qui sont susceptibles de provoquer du feu. Si votre four microondes n'est pas équipé d'un plateau tournant, retournez le cuiseur avec précautions après la moitié du temps.

IMPORTANT !

Les temps de cuisson peuvent varier selon le réglage et le nombre d'aliments. Vous pouvez toujours prolonger le temps de cuisson d'une minute supplémentaire si vos aliments n'ont pas encore atteint l'état de consommation souhaité. L'article et son contenu peuvent être très chauds.

ATTENTION !

Utilisez cet article exclusivement dans le four microondes.
NE PAS l'utiliser dans le four.
NE PAS le chauffer dans le four microondes pendant plus de 4 minutes d'un coup.
NE PAS régler au niveau de puissance le plus élevé.
NE PAS le chauffer sans aliments.
NE PAS l'exposer à une flamme nue.
NE PAS l'utiliser sans surveillance.
NE PAS le placer à proximité/sur des objets très chauds.
NE PAS chauffer des aliments huileux ou frits.
Vous pouvez laver cet article à l'eau courante à 30 °C, à la main.

© Magnetron-kookzak

Ideaal voor aardappelen, mais, bakgerechten, tortilla's en nog veel meer.

Gebruiksaanwijzing

Leg maximalt 4 gewassen en ongeschilderde aardappelen of andere geschilte etenswaren in de kookzak. Sluit de lus van de kookzak en leg de kookzak in de magnetron.
Als de magnetron op de middelste stand staat, bedraagt de kooktijd 4 minuten. Hoe lager het ingestelde wattage, des te langer de etenswaren nodig hebben om gaar te worden. Haal de kookzak voorzichtig uit de magnetron. Haal vervolgens de etenswaren uit de kookzak.

Waarschuwingen

Als uw magnetron een draaiplateau heeft, zorg er dan voor dat de kookzak goed mee kan draaien. Hierdoor wordt aanbranden voorkomen, wat anders mogelijk brand zou kunnen veroorzaken. Als uw magnetron geen draaiplateau heeft, draai de kookzak halverwege de bereidingstijd dan voorzichtig om.

BELANGRIJK!

Bereidtindelen kunnen al naar gelang instelling of hoeveelheid etenswaren variëren. Als de etenswaren nog niet gaar genoeg zijn, kunt u de kooktijd altijd met een minut verlengen. Het artikel evenals de inhoud kunnen heet zijn.

LET OP!

Gebruik dit artikel uitsluitend in de magnetron.
NIET in de oven gebruiken.
NIET meer dan 4 minuten achter elkaar in de magnetron verhitten.
NIET bij de hoogste stand gebruiken.
NIET zonder etenswaren verhitten.
NIET aan open vuur blootstellen.
NIET zonder toezicht gebruiken.
NIET naast/op hete voorwerpen leggen.
GEEN oliehoudende of gefrituurde etenswaren verhitten.
Het artikel kan met de hand onder stromend water op een temperatuur van 30 °C gewassen worden.

© Contenitore per cottura lenta nel microonde

Il contenitore per cottura lenta nel microonde è l'ideale per patate, mais, dolci, frittate e molto altro.

Istruzioni per l'uso:

Mettere nel contenitore fino a 4 patate, lavate e con la buccia, o altro genere alimentare adatto. Chiudere la linguetta del contenitore e metterlo nel microonde. Se si regola la temperatura sulla media intensità di potenza, il tempo di cottura sarà di 4 minuti. Più la potenza è bassa, maggiore sarà il tempo di cottura. Togliere con attenzione il contenitore dal microonde e con attieltata cautela estrarre il cibo.

Avvertenze:

Se il microonde è provvisto di piatto girevole, verificare che durante la cottura il contenitore possa girare

liberamente. Ciò impedisce al cibo di attaccarsi come può invece succedere sul fuoco. Se il microonde non è provvisto di patto girevole, a metà cottura girare con attenzione il contenitore nell'altro senso.

IMPORTANTE!

I tempi di cottura possono variare a seconda della potenza o della quantità degli alimenti. Se gli alimenti non hanno raggiunto il giusto grado di cottura, questa può essere prolungata di un altro minuto. Sia l'articolo che il contenuto possono essere bollenti.

ATTENZIONE!

Questo articolo va utilizzato esclusivamente nel microonde.

NON usare nel forno.

NON riscaldare nel microonde più di 4 minuti alla volta.

NON regolare alla massima potenza.

NON riscaldare senza alimenti.

NON esporre alla fiamma.

NON lasciare incustodito durante l'uso.

NON mettere vicino/sopra oggetti caldi.

NON riscaldare alimenti contenenti olio o fritti. L'articolo si può lavare a mano sotto acqua corrente a 30°C.

© Saco para cozinhar no microondas

Este saco para microondas é ideal para cozinhar batatas, milho, bolos, tortilhas, etc.

Modo de utilização:

Colocar dentro do saco 4 batatas com casca, previamente lavadas, ou um outro alimento. Fechar a aba do saco e colocá-lo no microondas. Numa potência média, o tempo de preparação é de 4 minutos. Se for selecionada uma potência inferior, o tempo de cozedura do alimento será mais longo. Retirar o saco cuidadosamente para fora do microondas. Retirar cuidadosamente os alimentos de dentro do saco.

Advertências:

Se o microondas tiver um prato rotativo, certificar-se de que o saco consegue rodar durante a confecção. Isto evita o aquecimento excessivo, que pode levar à formação de chamas. Se o microondas não tiver um prato rotativo, rodar cuidadosamente o prato a meio do tempo de cozedura.

IMPORTANTE!

Os tempos de cozedura variam em função dos ajustes e da quantidade de alimentos. Se os alimentos não estiverem ainda completamente confeccionados, pode colocar-se o saco mais um minuto no microondas. O saco e o respectivo conteúdo podem ficar muito quentes!

ATENÇÃO!

Este produto destina-se a ser usado unicamente no microondas.

NÃO utilizar no forno.

NÃO utilizar no microondas durante mais de 4 minutos de cada vez.

NÃO usar com a potência máxima.

NÃO aquecer sem alimentos no interior.

NÃO expor a chamas.

NÃO colocar em cima ou junto de objetos muito quentes.

NÃO aquecer alimentos oleosos ou fritos.

Lavar o produto à mão, em água corrente a 30°C.

© Tillagningskärl för mikrovågsugn

Tillagningskärllet är idealiskt för potatis, majs, bakverk, tortillas och mycket annat.

Bruksanvisning:

Lägg maximalt 4 sköldjord och oskalade potatisar eller andra lämpliga livsmedel i tillagningskärllet. Slut tillagningskärllet och lägg det i mikrovågsugnen. Ställer du in mikrovågsugnen på medelstark effekt uppgräp tillagningskärllet till 4 minuter. Ju lägre watt-inställningen är desto längre blir tillagningskärllet för livsmedlen. Ta försiktigt ut tillagningskärllet ur mikrovågsugnen. Ta försiktigt ut livsmedlen ur tillagningskärllet.

Varningsanvisningar:

Om din mikrovågsugn har en roterande tallrik ska du se till att tillagningskärllet kan rotera obehindrat under tillagningen. Det förhindrar fastbränning som kan leda till brand. Om din mikrovågsugn inte har någon roterande tallrik ska du försiktigt vända tillagningskärllet efter halva tiden.

VIKTIGT!

Tillagningskärlerna kan variera beroende på inställning eller den mängd av livsmedlet som ska tillagas. Om livsmedlet inte är färdiglagat efter den inställda tiden kan tillagningskärlerna förlängas med en minut i taget. Artikeln och innehållet kan vara heta.

