SILVERGEAR

ELECTRIC FOOT WARMER

SOFTNESS + COMFORT



EN • Manual
NL • Handleiding
FR • Guide
DE • Bedienungsanleitung
PL • Instrukcja obsługi
CZ • Návod k použití
IT • Manuale
ES • Manual

EN

Thank you for purchasing our product. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference. If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

1. Safety Instructions
- For intended use only, as described in this manual.
- Before use, inspect the device and its parts. Do not use it in case of damage.
- Do not use the product in extremely hot, cold or humid environments.
- Do not place, store or use the product near water.
- Do not let moisture come into contact with any electrical parts.
- Never touch the device or its plug with wet hands.
- Do not use the device on children or persons who cannot handle heat well.
- The device is not to be used for warming animals.
- Never leave the electric foot warmer unattended during operation.
- Misuse may result in injury, and damage to the device.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.
- No safety pins or other pointed or sharp objects may be attached to the electric foot warmer or stuck into it.
- Stop use immediately and contact your specialist, if you experience any discomfort or pain.
- Take out the heating element before washing. Do not insert when the item is still wet.

2. Packaging Content
1. Electric foot warmer
2. Manual

3. Description of Parts
1. Electric foot warmer
2. USB heating element



4. Operation
1. Connect the electric foot warmer to a suitable power source.
2. Wait for 2 minutes for the electric foot warmer to heat up.
3. Put your feet into the foot warmer.
4. When not in use, unplug the electric foot warmer and let it cool down for 1 hour before storing.

5. Washing Instructions
Remove the heating element and cable before washing. Wash it at a maximum of 30 degrees. Before placing it back, make sure the item is dry.

6. Maintenance
- Make sure that all parts of the unit have cooled down completely before storage. Never wrap the USB cable around a device that has not cooled completely.
- Store the device safely in a dry place out of the reach of children.

7. Technical Specifications

Material	99,92% polyester + 0,08% nylon
Dimensions	34 x 29 x 13 cm
Input	DC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Output	5V / 2A
Active output power	10W
Temperature range of the heating element	45~55°C

8. Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.

The crossed-out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

Recycling helps to reduce the consumption of resources and reduce the environmental impact. If you wish to discard the packaging, comply to the environmental legislation in your country.

9. Simplified Declaration of Conformity
Hereby, Karsten International B.V. declares that item number: 56054, Electric foot warmer is in compliance with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available at the following internet address: https://docs.karsten.nl

NL

Bedankt voor de aankoop van ons product. Deze handleiding bevat instructies voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig door voordat je het gebruikt en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. Als je het product ooit aan anderen doorgeeft, moet deze handleiding worden bijgevoegd.

1. Veiligheidsinstructies
- Alleen bestemd voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- Controleer het product en de onderdelen ervan vóór gebruik. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Gebruik het product niet in extreem warme, koude of vochtige omgevingen.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Laat geen vocht in contact komen met elektrische onderdelen.
- Raak het apparaat of de stekker nooit aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen of personen die niet goed tegen warmte kunnen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden om dieren op te warmen.
- Laat het verwarmde voetkussen nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.
- Probeer het product niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen aan het verwarmde voetkussen worden bevestigd of erin worden gestoken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met je huisarts als je ongemak of pijn ervaart.
- Haal het verwarmingselement uit het product voordat je het wast. Steek het verwarmingselement er niet terug in als het product nog nat is.

2. Inhoud van de verpakking
1. Elektrische voetenwarmer
2. Handleiding

3. Beschrijving van de onderdelen
1. Elektrische voetenwarmer
2. USB-verwarmingselement



4. Gebruiksaanwijzing
1. Sluit de voetenwarmer aan op een geschikte stroombron.
2. Wacht twee minuten tot het is opgewarmd.
3. Plaats je voeten in de voetenwarmer.
4. Haal de stekker uit het stopcontact als je de voetenwarmer niet gebruikt en laat het een uur afkoelen voordat je het opbergt.

5. Wasvoorschriften
Verwijder het verwarmingselement en het kabel voor het wassen. Was het product op maximaal 30 graden. Zorg dat het product droog is voordat je het verwarmingselement er weer in steekt.

6. Onderhoud
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat volledig zijn afgekoeld voordat je ze opbergt. Wikkel de USB-kabel nooit om een apparaat dat nog niet volledig is afgekoeld.
- Bewaar het apparaat veilig op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

7. Technische specificaties

Materiaal	99,92% polyester + 0,08% nylon
Afmetingen	34 x 29 x 13 cm
Ingang	DC 5 V/2 A 50Hz - 60Hz
Uitgang	5 V/2 A
Actief uitgangsvermogen	10 W
Temperatuurbereik van het verwarmingselement	45~55°C

8. Verwijdering
Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften.

Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.

De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende EG-richtlijnen.

Recycling helpt om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de gevolgen voor het milieu te beperken. Als je de verpakking wilt weggooien, volldoe dan aan de milieuwetgeving in je land.

9. Vereenvoudigde Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Karsten International B.V. dat artikelnummer: 56054, Elektrische voetenwarmer, in overeenstemming is met de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU DoC is beschikbaar op het volgende internetadres: https://docs.karsten.nl

KARSTEN INTERNATIONAL
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@silvergear.eu

Item no: 56054
Batch no: 24416
Made in China

FR

22 PAP
Paper Carta
Manual Manuale
Raccolta carta
Verifica le disposizioni del tuo comune

FR

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de notre produit. Ce guide fournit des instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le consulter attentivement avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce guide doit être inclus.

1. Consignes de sécurité
- Pour l'utilisation prévue uniquement, comme décrit dans ce guide.
- Avant toute utilisation, inspectez le produit et ses pièces. Ne l'utiliser pas s'il est endommagé.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
- Ne pas placer, stocker ou utiliser le produit à proximité d'une source d'eau.
- Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques.
- Ne touchez jamais le produit ou sa fiche avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser le produit sur des enfants ou des personnes qui ne supportent pas bien la chaleur.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.
- Ne laissez jamais le coussin chauffant sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures et endommager le produit.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit par vous-même.
- Aucune épingle à nourrice ou autre objet pointu ou tranchant ne doit être fixé ou enfoncé dans le coussin chauffant.
- Cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre spécialiste si vous ressentez une gêne ou une douleur.
- Retirez l'élément chauffant avant de le laver. Ne pas le remettre lorsqu'il est encore humide.

2. Contenu du packaging
1. Coussin chauffant pour pieds
2. Guide

3. Description des pièces
1. Coussin chauffant pour pieds
2. Élément chauffant USB



4. Fonctionnement
1. Branchez le coussin chauffant sur une source d'alimentation.
2. Attendez 2 minutes pour que le coussin chauffant se réchauffe.
3. Posez vos pieds sur le coussin chauffant.
4. Lorsque vous n'utilisez pas le coussin chauffant, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant une heure avant de le ranger.

5. Instructions de lavage
Retirez l'élément chauffant et le câble avant de le laver. Lavez-le à une température maximale de 30 degrés. Avant de le remettre en place, assurez-vous qu'il est sec.

6. Entretien
- Assurez-vous que toutes les parties de l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger. N'enroulez jamais le câble USB autour d'un appareil qui n'a pas complètement refroidi.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

7. Caractéristiques techniques

Matériau	99,92% polyester + 0,08% nylon
Dimensions	34 x 29 x 13 cm
Entrée	CC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Sortie	5V / 2A
Puissance de sortie active	10W
Plage de température de l'élément chauffant	45~55°C

8. Elimination
Débarrassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou recyclage des déchets.

Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.

Le recyclage permet de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, respectez la législation environnementale en vigueur dans votre pays.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

9. Déclaration de Conformité simplifiée
Par la présente, Karsten International B.V. déclare que le numéro d'article : 56054, Chauffe-pieds électrique, est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la DoC de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://docs.karsten.nl

DE

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für den effektiven und sicheren Gebrauch des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an andere weitergeben, sollten Sie diese Bedienungsanleitung beifügen.

1. Sicherheitshinweise
- Nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Gerät und seine Teile. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem heißen, kalten oder feuchten Umgebungen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser aufstellen, lagern oder verwenden.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nie mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern oder Personen, die schlecht mit Hitze umgehen können.
- Das Gerät darf nicht zum Erwärmen von Tieren verwendet werden.
- Lassen Sie das Elektrischer Fußwärmer während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.
- Am Elektrischer Fußwärmer dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitzige oder scharfe Gegenstände angebracht oder hineingesteckt werden.
- Unterbrechen Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren.
- Nehmen Sie das Heizelement vor dem Waschen heraus. Legen Sie das Heizelement nicht ein, wenn es noch nass ist.

2. Inhalt der Verpackung
1. Elektrischer Fußwärmer
2. Bedienungsanleitung

3. Beschreibung der Teile
1. Elektrischer Fußwärmer
2. USB-Heizelement



4. Bedienung
1. Schließen Sie das beheizte Fußwärmer an eine Stromquelle an.
2. Warten Sie 2 Minuten, bis sich das beheizte Fußwärmer erwärmt hat.
3. Stecken Sie Ihre Füße in das Fußwärmer.
4. Wenn Sie das beheizte Fußwärmer nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es 1 Stunde lang abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

5. Waschanleitung
Entfernen Sie vor dem Waschen das Heizelement und das Kabel. Waschen Sie es bei höchstens 30 Grad. Vergewissern Sie sich, dass das Heizelement trocken ist, bevor Sie es wieder einlegen.

6. Wartung
- Sorgen Sie dafür, dass alle Teile des Geräts vor der Lagerung vollständig abgekühlt sind. Wickeln Sie das USB-Kabel nie um ein nicht vollständig abgekühltes Gerät.
- Lagern Sie das Gerät sicher an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.

7. Technische Daten

Material	99,92% polyester + 0,08% nylon
Abmessungen	34 x 29 x 13 cm
Eingang	DC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Ausgang	5V / 2A
Aktive Ausgangsleistung	10W
Temperaturbereich des Heizelements	45~55°C

8. Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

Recycling dient der Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

9. Vereinfachtes Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Karsten International B.V., dass Artikelnummer: 56054, Elektrischer Fußwärmer, der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://docs.karsten.nl

PL

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tego produktu. Zapoznaj się z nią dokładnie przed pierwszym użyciem i zachowaj na przyszłość. Jeśli produkt trafi do innej osoby, pamiętaj, aby przekazać jej również niniejszą instrukcję.

1. Instrukcje bezpieczeństwa
- Wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem, opisanego w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i jego elementy. Nie używać w przypadku uszkodzenia.
- Nie używać produktu w ekstremalnie gorącym, zimnym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie należy umieszczać, przechowywać ani używać produktu w pobliżu wody.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu wilgoci z elementami elektrycznymi.
- Nie wolno dotykać urządzenia ani jego wtyczki mokrymi rękami.
- Nie należy używać urządzenia wobec dzieci lub osób, które nie tolerują wysokich temperatur.
- Urządzenie nie może być używane do ogrzewania zwierząt.
- Nie wolno pozostawiać wkładki grzewczej do stóp bez nadzoru podczas pracy urządzenia.
- Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, demontażu lub modyfikacji produktu.
- Do wkładki grzewczej do stóp nie wolno mocować ani wbijać agrafek ani innych ostrych przedmiotów.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się ze specjalistą.
- Przed praniem należy wyjąć element grzewczy. Nie wkładać produktu, gdy jest jeszcze mokry.

2. Zawartość opakowania
- Elektryczny ogrzewacz do stop
- Instrukcja obsługi

3. Opis części
1. Elektryczny ogrzewacz do stop
2. Element grzejny USB



4. Użytkowanie
1. Podłącz wkładkę grzewczą do stóp do źródła zasilania.
2. Odczekaj 2 minuty, aż Wkładka grzewcza do stóp nagrzeje się.
3. Umieść stopy wewnątrz wkładki.
4. Gdy wkładka nie jest używana, należy odłączyć ją od zasilania i pozostawić do ostygnięcia na 1 godzinę przed jej schowaniem.

5. Instrukcje dotyczące prania
Przed praniem zdejmij element grzejny i wyjmij kabel. Pierz w temperaturze maksymalnie 30 stopni. Przed odłożeniem upewnij się, że przedmiot jest suchy.

6. Konserwacja
- Przed rozpoczęciem przechowywania należy upewnić się, że wszystkie części urządzenia całkowicie ostygły. Nigdy nie należy owijać kabla USB wokół urządzenia, które całkowicie nie ostygło.
- Urządzenie należy bezpiecznie przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Specyfikacja techniczna

Materiał	99,92% polyester + 0,08% nylon
Wymiary	34 x 29 x 13 cm
Wejście	DC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Wyjście	5V / 2A
Aktywna moc wyjściowa	10W
Zakres temperatur elementu grzejnego	45~55°C

8. Utylizacja
Zutylizuj wyrób i jego opakowanie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych urządzenia elektryczne i elektroniczne, niepodlegające procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.

Oznakowanie „CE" potwierdza zgodność z normami BHP i ochrony środowiska odnoszącymi się do produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej. Umieszczając na produkcie oznakowanie „CE", producent deklaruje jego zgodność z wymaganiami stosownych dyrektyw WE.

Recykling pomaga zmniejszyć zużycie zasobów i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Jeśli chcesz wyrzucić opakowanie, postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w swoim kraju.

9. Uproszczona deklaracja zgodności
Niniejszym Karsten International B.V. oświadcza, że artykuł o numerze: 56054, Elektryczny ogrzewacz do stop, jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: https://docs.karsten.nl

CZ

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. V tomto návodu naleznete pokyny pro efektivní a bezpečné používání výrobku. Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a návod uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud budete výrobek někdy předávat dalším osobám, měl by být tento návod přiložen.

1. Bezpečnostní pokyny
- Pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v této příručce.
- Před použitím přístroj a jeho části zkontrolujte. V případě poškození jej nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte v extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
- Výrobek neumísťujte, neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti vody.
- Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými částmi.
- Zařízení ani jeho zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
- Přístroj nepoužívejte u dětí nebo osob, které špatně snášejí teplo.
- Zařízení se nesmí používat k zahřívání zvířat.
- Vyhřívanou podložku pod nohy nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Nesprávné použití může vést ke zranění a poškození zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Na vyhřívanou podložku pod nohy se nesmí připevňovat ani do ní zapichovat žádné špendlíky nebo jiné špičaté či ostré předměty.
- Pokud pocítíte jakékoli potíže nebo bolest, okamžitě přestaňte přípravek používat a obraťte se na svého specialistu.
- Před praním vyhřívací podložku vyjměte. Nevkládejte ji, pokud je ještě mokrá.

2. Obsah balení
- Elektrická ohřívačka nohou
- Návod k použití

3. Popis jednotlivých součástí
1. Elektrická ohřívačka nohou
2. USB topný element



4. Obsluha
1. Vyhřívanou podložku pod nohy připojte ke zdroji napájení.
2. Počkejte 2 minuty, než se vyhřívaná podložka pod nohy zahřeje.
3. Vložte své nohy na podložku pod nohy.
4. Pokud vyhřívanou podložku pod nohy nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky a před uložením ji nechte 1 hodinu vychladnout.

5. Pokyny pro praní
Před mytím vyjměte topný element a kabel. Perte na maximálně 30 stupňů. Před vložením zpět se ujistěte, že je předmět suchý.

6. Údržba
- Před uložením se ujistěte, že všechny části přístroje zcela vychladly. Nikdy neomotávejte USB kabel kolem zařízení, které ještě zcela nevychladlo.
- Přístroj skladujte bezpečně na suchém místě mimo dosah dětí.

7. Technické specifikace

Materiál	99,92% polyester + 0,08% nylon
Rozměry	34 x 29 x 13 cm
Vstup	DC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Výstup	5V / 2A
Aktivní výstupní výkon	10W
Teplotní rozsah topného tělesa	45~55 °C

8. Likvidace
Likvidujte předmět a obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy.

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odneste je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.

Označení CE je certifikační značka, která dokládá, že výrobek vyhovuje zdravotním, bezpečnostním a ekologickým standardům ochrany výrobků prodávaných v rámci Evropské unie. Označení CE je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky direktiv Evropské unie.

Recyklace pomáhá snižovat spotřebu zdrojů a snižovat dopad na životní prostředí. Pokud chcete obaly zlikvidovat, musíte dodržovat legislativu o ochraně životního prostředí ve vaší zemi.

9. Zjednodušené prohlášení o shodě (DoC)
Společnost Karsten International B.V. tímto prohlašuje, že položka číslo: 56054, Elektrická ohřívačka nohou, je v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU. Úplné znění EU DoC je k dispozici na následující internetové adrese: https://docs.karsten.nl

IT

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce le istruzioni per un uso efficiente e sicuro del prodotto. Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se il prodotto viene ceduto ad altri, questo manuale deve essere incluso.

1. Istruzioni di sicurezza
- Solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale.
- Prima dell'uso, ispezionare il dispositivo e le sue parti. Non utilizzare in caso di danni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremamente caldi, freddi o umidi.
- Non posizionare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità dell'acqua.
- Non lasciar entrare in contatto l'umidità con le parti elettriche.
- Mai toccare il dispositivo o la sua spina con le mani bagnate.
- Non usare il dispositivo su bambini o persone che non sono in grado di gestire bene il calore.
- Il dispositivo non deve essere usato per riscaldare gli animali.
- Non lasciare mai incustodito lo scaldapiedi elettrico durante il funzionamento.
- L'uso improprio può provocare lesioni e danni al dispositivo.
- Non tentare di riparare, smontare o alterare il prodotto da soli.
- Allo scaldapiedi elettrico non possono essere applicate o conficcate spille da balia o altri oggetti appuntiti o taglienti.
- Interrompere subito l'uso del prodotto e contattare lo specialista se si avverte un disagio o un dolore.
- Estrarre l'elemento riscaldante prima di lavare lo scaldapiedi. Non inserirlo quand'è ancora bagnato.

2. Contenuto della confezione
- Scaldapiedi elettrico
- Manuale

3. Descrizione delle parti
1. Scaldapiedi elettrico
2. Elemento riscaldante USB



4. Funzionamento
1. Collegare lo scaldapiedi elettrico a una fonte di alimentazione.
2. Aspettare 2 minuti affinché lo scaldapiedi elettrico si riscaldi.
3. Inserite i piedi nello scaldapiedi elettrico.
4. Quando non viene usato, staccare la spina dello scaldapiedi elettrico e lasciarlo raffreddare per 1 ora prima di riporlo.

5. Istruzioni per il lavaggio
Rimuovere l'elemento riscaldante e il cavo prima del lavaggio. Lavare a un massimo di 30 gradi. Prima di riporlo, assicurarsi che l'elemento riscaldante sia asciutto.

6. Manutenzione
- Prima di riporre il dispositivo, accertarsi che tutte le sue parti si siano raffreddate completamente. Non avvolgere mai il cavo USB intorno ad un dispositivo non completamente raffreddato.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

7. Specifiche tecniche

Materiale	99,92% polyester + 0,08% nylon
Dimensioni	34 x 29 x 13 cm
Ingresso	CC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Uscita	5V / 2A
Potenza attiva in uscita	10W
Intervallo di temperatura dell'elemento riscaldante	45~55°C

8. Smaltimento
Si prega di smaltire l'articolo e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:
- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

La marcatura CE è un marchio di certificazione che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dell'Unione Europea. La marcatura CE costituisce la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE pertinenti.

Il riciclaggio aiuta a ridurre il consumo di risorse e l'impatto ambientale. Se vuoi smaltire l'imballaggio, devi rispettare la legislazione ambientale del tuo paese.

9. Dichiarazione di conformità semplificata (DoC)
Karsten International B.V. dichiara con la presente che l'articolo 56054, Scaldapiedi elettrico, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE RED. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è consultabile presso il seguente indirizzo Internet: https://docs.karsten.nl

ES

Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual ofrece las instrucciones para un uso eficaz y seguro del producto. Lee con atención este manual antes de utilizar el producto y guárdalo bien para cualquier consulta en el futuro. En caso de ceder el producto a alguien, también debería ir acompañado del manual.

1. Instrucciones de seguridad
- Está destinada únicamente para la finalidad descrita en este manual.
- Antes de utilizarlo, revisa el estado del artículo y sus piezas. No lo utilices en caso de tener algún desperfecto.
- Evita su uso en entornos muy calurosos, fríos o húmedos.
- Evita colocar, guardar o utilizar el producto cerca de agua.
- Evita el contacto con humedad de cualquier parte eléctrica.
- Nunca toques el aparato o el enchufe con las manos mojadas.
- Evita el uso de este aparato en niños o personas que no toleren bien el calor.
- Este aparato no está destinado para dar calor a animales.
- Nunca dejes la esterilla eléctrica para pies sin vigilancia mientras esté en uso.
- Un mal uso puede ocasionar lesiones, y daños al aparato.
- No trates de reparar, desmontar o modificar el producto por tu cuenta.
- No se deben colocar imperdibles ni otros objetos puntiagudos o afilados en la esterilla térmica para los pies ni pegarlos en ella.
- Interrumpe de inmediato el uso y contacta a tu especialista si sientes cualquier malestar o dolor.
- Antes de su lavado, extrae la esterilla térmica. No lo coloques si el artículo sigue mojado.

2. Contenido de la caja
- Calentador eléctrico para pies
- Manual

3. Descripción de las partes
1. Calentador eléctrico para pies
2. Elemento de calor de USB



4. Funcionamiento
1. Conecta el calentador de pies eléctrico a una toma de suministro eléctrico.
2. Espera unos 2 minutos para que se caliente el calentador de pies eléctrico.
3. Introduce los pies en el calentador.
4. Si no la utilizas, desenchufa el calentador de pies eléctrico y deja que se enfríe durante 1 hora antes de guardarlo.

5. Instrucciones de lavado
Antes de su lavado, extrae el elemento calefactor y el cable. Lava a una temperatura máxima de 30 grados. Antes de introducirlo de nuevo, asegúrate de que el artículo esté seco.

6. Mantenimiento
- Asegúrate de que todas las partes de la unidad se han enfriado antes de guardarla. Nunca enrolles el cable alrededor de un aparato que no se haya enfriado por completo.
- Guarda el aparato a salvo en un lugar seco, fuera del alcance de niños.

7. Especificaciones técnicas

Material	99,92% polyester + 0,08% nylon
Medidas	34 x 29 x 13 cm
Entrada	CC 5V / 2A 50Hz - 60Hz
Salida	5V / 2A
Potencia saliente activa	10W
Rango de temperatura del elemento calefactor	45~55 °C

8. Desechar
Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos electrónicos y eléctricos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.

El marcado CE es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente de los productos vendidos en la Unión Europea. El marcado CE es la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas CE aplicables.

El reciclaje ayuda a reducir el consumo de recursos y reduce el impacto ambiental. Si desea deshacerse del embalaje, debe cumplir con la legislación medioambiental de su país.

9. Declaración de conformidad simplificada
Karsten International B.V. declara por la presente que este artículo, número 56054, Calentador eléctrico para pies, es conforme a la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://docs.karsten.nl