

Pflege und Wartung

- Halten Sie den Deckel bei der Handhabung geschlossen. Wenn Sie einsatzbereit sind, öffnen Sie den Deckel erneut.
- Für beste Ergebnisse entsorgen Sie Head nach jedem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie die Einheit nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Lagern Sie die Einheit an einem trockenen, sicheren Ort.

Warnung

- **NICHT ANWENDEN** auf unbeabsichtigte Bereiche des Körpers (einschließlich Lippen, Nase und direkt über den Augenlidern). Es ist **NUR** für die Verwendung auf der Stirn, über der oberen Stirn, den Wangen, dem Oberlippenbereich und dem Kinn konzipiert.
- **NICHT AUF** Haut mit Problemen anwenden, Beispiel bei der Trockenheit, Akne, Sonnenbrand, Psoriasis, Ekzeme, Diabetes, Durchblutungs- oder Blutungsstörungen auftreten, oder auf Haut, die gerade medizinisch behandelt wurde. Beenden Sie die Anwendung, wenn Hautreizungen auftreten.
- **NICHT BEI** Muttermalen, Wunden oder Läsionen anwenden.
- **NICHT** abspülen Griff oder Einheit unter Wasser oder in Flüssigkeit tauchen.
- Entsorgen Sie Batterien **NICHT** gemäß allen geltenden lokalen Vorschriften.
- Nicht für Personen unter 12 Jahren bestimmt.

Lieferumfang:

- 1 x Multifunktionsrasierer mit LED-Licht
- 6 x Ersatzklingen
- 1 x Bedienungsanleitung

Importeur:

Friedlich & Assoziierte GmbH
Weselerstr. 57, 48151 Münster

Lighted Facial Exfoliator



• EXFOLIATES • REMOVES • SMOOTHES

REPLACEMENT HEADS INCLUDED


- Drücken Sie die Oberseite des Griffs nach unten in die Oberseite der neuen Klinge (Bild 7C).



- Schaukeln Sie den Griff nach hinten und drücken Sie darauf, nach unten zu drücken, bis Sie die neue Klinge an Ort und Stelle setzen (Bild 7D).



- Der Rasierer ist jetzt einsatzbereit (Bild 7E).



HINWEIS: NICHT VERWENDEN, wenn die Ersatzklinge beschädigt ist.

Der Multifunktionsrasierer ist sofort einsatzbereit.


VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Testen Sie auf einer kleinen, diskreten Fläche.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Empfindlichkeit oder allergische Reaktion auftritt.

Es wird für die Augenbrauen sowie die Haarentfernung auf der Stirn, über der oberen Stirn, den Wangen, dem Oberlippenbereich und dem Kinn empfohlen.

BATTERIE EINLEGEN/ENTFERNEN

- Ziehen Sie den Batteriedeckel (Nr. 6) vorsichtig ab, um das Batteriefach freizulegen (Bild 1).



- Legen Sie 1 x AAA-Batterie ins Fach und stellen Sie sicher, dass der Pluspol (+) der Oberseite des Geräts zugewandt ist.

- Schieben Sie den Deckel wieder fest auf den Griff.


- Wiederholen Sie den Vorgang für das Batteriewechseln.

3


Verwendungshinweis

- NUR TROCKENVERWENDUNG.
- Bitte halten Sie 1 bis 2 Wochen für die nächste Pflegen.
- Es wird empfohlen, nachts vor dem Schlafengehen zu benutzen, um der Haut Zeit zu geben, sich zu erholen.
- Nutzen Sie für jeden Gebrauch eine neue, saubere Klinge.

- Schieben Sie die Schutzhülle vorsichtig mit zwei Hände raus (Bild 2).



- Drücken Sie den An-/Ausschalter, um die LED-Licht zu schalten (Bild 3).



- Für beste Ergebnisse halten Sie die Haut mit der freien Hand straff und das Gerät in einem 45°-Winkel mit der anderen.

- Verwenden Sie kurze, federleichte Striche und streichen Sie sanft über die Haut, beginnend am Haaransatz und bewegen Sie sich nach innen nach den Konturen des Gesichts (Bild 4).



- Drücken Sie die Klinge NICHT in die Haut fest. Es sollte locker und mit Gefühl verwendet werden. Bewegen Sie sich bei jedem Gebrauch nur EINMAL über denselben Bereich.

4

- Es wird empfohlen, den Rasierer in den vorgeschlagenen Bewegungen zu verwenden. (Bild 5)



Profi Tipps

Lassen Sie nach dem Rasieren Ihre Haut ruhen.

Verwenden Sie danach mehrere Stunden lang keine Cremes oder Make-up.

NACH DER VERWENDUNG

- Lassen Sie die Haut mehrere Stunden atmen, bevor Sie Lotionen, Seren oder Make-up auftragen.
- Das Auftragen von Make-up unmittelbar nach der Anwendung WIRD NICHT empfohlen.
- Sonnen Sie sich nicht direkt nach dem Gebrauch des Rasierers.

Hinweis: Nach der Anwendung kann die Haut leicht rosa oder rot sein. Dies ist nach der Behandlung normal und sollte innerhalb weniger Stunden verblassen.

Wenn die Rötung oder das Brennen im Laufe der Zeit zunimmt, beenden Sie die Verwendung des Produkts.